

MKW807MD ご使用者様

日頃はMKW807D（モーター洗淨機）をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

MKW807MD を安全にご使用頂くために以下の注意事項をご案内させていただきます。

MKW807MD 使用時の注意事項

- ・本機から離れるときは、必ず電源スイッチを **OFF** にして電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・家庭用高圧洗淨以外の用途に使用しないでください。
- ・無人状態で運転しないでください。（例：電源タイマーの使用等）
- ・海水の飛沫がかかる場所や塩分の多い環境下で使用・保管しないでください。

以下のような場合は直ちに使用を停止し、スイッチを **OFF** にして電源コードをプラグのコンセントから抜くことが必要です。

- ・焦げ臭い
- ・煙が出た
- ・本体のカバーが触れないほど熱い
- ・スイッチを **ON** にしてもモーターが作動せず電源が **OFF** になる、又は電源ブレーカーが落ちる。
- ・モーターから異常音や振動が発生。
- ・一時停止中にハンチングが発生してモーターが始動・停止を繰り返す。

必ず取扱説明書をお読みになってからご使用ください