

お客様各位

## **【SSA-Z500シリーズの不具合とその改修に関するお知らせ】**

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のステレオプレーヤSSA-Z500シリーズのセーフティスイッチに不具合が発見され、2016年2月10日に下記のとおり国土交通省にリコール届出をいたしました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、改修につきましては順次販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償改修させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2016年2月10日

株式会社 丸山製作所

記

### **【国土交通省リコール届情報】**

リコール届出日 : 2016年2月10日

リコール届出番号 : 3759

対象機種 : SSA-Z500シリーズ 465台

不具合の部位 : 制動装置 (セーフティスイッチ)

### **【不具合の概要】**

農業用薬剤散布車の動力伝達装置及び始動装置において、セーフティスイッチの防塵設計が不適切なため、スイッチ内部に砂粒が入りスイッチが固着することがある。そのため、走行モータへのオイルの流入を制御するバイパスバルブの制御ができなくなり、ブレーキをかけようとしても走行モータにオイルが流れ続け、車両が停止しないおそれがある。また、エンジン始動する際に始動安全装置が作動せずにエンジンを始動することができないおそれがある。

### **【改善の内容】**

全車両、セーフティスイッチを対策品に交換するとともに、当該スイッチの点検の必要性を周知する。

**【対策対象機種】車台番号**

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
丸山	S Z 54	丸山ステレオスピーレーヤ SSA-Z 500	Z 5 4 - 4 3 8 8 ~ 5 3 1 3 平成 2 5 年 2 月 1 3 日 ~ 平成 2 6 年 9 月 1 8 日	2 3 1 台
		丸山ステレオスピーレーヤ SSA-Z 600 S	Z 5 4 - 4 7 7 0 ~ 4 7 7 1 平成 2 5 年 1 0 月 2 4 日	2 台
		丸山ステレオスピーレーヤ SSA-Z 601 S	Z 5 4 - 5 3 6 6 ~ 6 0 6 5 平成 2 6 年 1 0 月 2 7 日 ~ 平成 2 7 年 1 2 月 3 1 日	6 2 台
		丸山ステレオスピーレーヤ SSA-Z500-1	Z 5 4 - 4 8 0 9 ~ 6 1 0 5 平成 2 6 年 1 1 月 6 日 ~ 平成 2 7 年 1 2 月 3 1 日	1 7 0 台
		(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 2 5 年 2 月 1 3 日 ~ 平成 2 7 年 1 2 月 3 1 日	(計 4 6 5 台)

**【お客様へのご連絡について】**

お客様に販売店から改修についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

**【お問い合わせ窓口】**

電 話	カスタマーサポートセンター： <b>0 1 2 0 - 8 9 8 - 1 1 4</b> 営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
Eメール	メールアドレス： <b>sales@maruyama.co.jp</b>

以 上