

お客様各位

## 【SSA-α05、V02シリーズの不具合とその改修に関するお知らせ】

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のステレオスプレーヤSSA-アルファ605・1005およびV602・1002シリーズの中立検出スイッチに不具合が発見され、平成30年9月19日に下記のとおり国土交通省にサービスキャンペーン実施を通知いたしました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、点検・対策につきましては順次販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償点検・対策させていただきますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2018年9月19日

株式会社 丸山製作所

記

### 【不具合の内容】

農業用薬剤散布車の副変速機について、中立検出スイッチの構造が不適切なため、副変速レバーを繰り返し操作することにより、検出部分の金具が変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該金具が破損し、中立を検出できなくなり、始動安全装置の作動により始動不能となるおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、副変速機の検出スイッチ一式を対策品に交換する。

### 【対策対象機種】車台番号

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	YDM-SV64D	SSA-V602C	SV64D-7189～SV64D-7193 平成30年5月2日～平成30年5月17日	5台	
	YDM-SV14B	SSA-V1002C	SV14B-7194～SV14B-7198 平成30年5月31日～平成30年6月12日	5台	
	YDM-SA64G	SSA-アルファ605	SA64G-7099～SA64G-7235 平成30年3月28日～平成30年6月8日	22台	
	YDM-SA64F		SA64F-6990～SA64F-6991 平成30年1月28日～平成30年1月29日	2台	
	YDM-SA14G	SSA-アルファ1005	SA14G-7137～SA14G-7249 平成30年3月30日～平成30年6月12日	22台	
	YDM-SA14F		SA14F-6992～SA14F-6994 平成30年1月23日～平成30年1月24日	3台	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月23日～平成30年6月12日	(計59台)	

**【お客様へのご連絡について】**

お客様に販売店から修理についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

**【お問い合わせ窓口】**

電 話	カスタマーサポートセンター： <b>0120-898-114</b> 営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
Eメール	メールアドレス： <b>sales@maruyama.co.jp</b>